

Die Kontermutter wird mit einem 19-er Schlüssel gelöst.

Mit einem Schraubenzieher wird der Druck durch Rechtsdrehung erhöht, durch Linksdrehung reduziert.



Nach der Korrektur wird die Abdeckkappe wieder aufgesetzt und verplombt.

Nach jeder Drucküberprüfung bzw. Korrektur hat ein praktischer Arbeitseinsatz zu erfolgen.

Diese Druckeinstellanleitung ist auch für den AB 1602 D gültig, jedoch müssen die Einstellwerte der Drucktabelle entnommen werden.

Achtung:

Denken Sie immer daran, daß Sauberkeit in der Ölhydraulik das oberste Gebot ist.

